

3x6

OPZETINSTRUCTIE:

- 1 Controleer of alle genoemde materialen aanwezig zijn. Mocht u onderdelen missen graag direct per Whats app melden via 085 080 5473 (met foto). Vaak kunnen wij u telefonisch voorzien van extra informatie of eventueel een manco voor u oplossen.
- 2 Leg de buizen van het dakvlak uit op de grond waar de tent geplaatst dient te worden en leg hiertussen de koppelstukken neer (zie schema achterzijde).
- 3 Koppel de buizen, beginnend aan een kopzijde en werk toe naar de andere zijde.
- 4 Indien u de zijwanden van de nokkanten wil gebruiken bevestigt u deze gezamenlijk met het dakzeil met behulp van de bijgeleverde elastieken. Eén elastiek voor beide zeilen per ring is voldoende.
- 5 **Span het dakzeil**, aan de nokkanten van de tent, **om en om** per elastiek(per kant). Het dakzeil moet in het midden van het Frame gespannen worden.
- 6 Breng de tent aan een lange (lage) zijde omhoog en plaats de staanders. Wanneer alle staanders aan één zijde zijn geplaatst kunt u ook de andere zijde plaatsen.
- 7 Indien u de zijwanden op de lange zijde wil plaatsen kunt u deze nu bevestigen samen met het dakzeil op de lange zijde. Een elastiek per ring voor beide zeilen.
- 8 Zorg dat de tent goed vast wordt gezet. U kunt hiervoor de bijgeleverde spanbanden gebruiken waarmee u deze vast kan zetten vanaf een koppelstuk aan overige vaste items. Denk hierbij aan een boom, lantaarnpaal, hekwerk enz. Op aanvraag hebben wij stormharingen beschikbaar wanneer u geen bevestigingspunten heeft.
- 9 Op onze website vind u een **Instructiefilm**, hoe u de tent moet opbouwen.

AANDACHTSPUNTEN:

- **Let op, de tenten zijn niet stormbestendig! Ons advies is dan ook om de tenten niet te gebruiken bij een windkracht 5 of hoger. Indien de tent al staat, bouw deze dan zo snel mogelijk of haal in ieder geval alle zeilen van het frame. Laat het frame in dit geval ten alle tijden gezekerd staan.**
- **Vanaf het moment van overdracht aan de huurder tot het moment van inleveren is de Huurder verantwoordelijk voor de gehuurde artikelen. Eventuele schades en manco's worden doorberekend aan de klant.**
- **Haal bevestigingsmaterialen zoals tape, plakband en touw van het frame en zeilen**
- **Indien de tent vochtig wordt ingeleverd dan zullen er schoonmaakkosten worden doorberekend.**

AFBREEKINSTRUCTIE:

- Maak de tent eerst volledig schoon en droog
- Haal eerst de elastieken van de zeilen zo ver mogelijk los alvorens u bij een zijde de staanders onder de tent weg haalt en het dak laat zakken.
- Vouw losgehaalde zeilen direct op en plaats deze in de daarvoor bestemde zak
- Haal het dakframe uit elkaar en plaats de onderdelen in de daarvoor bestemde zakken en krat. Heeft u meer dan een tent gehuurd? Breek deze dan één voor één af.

Let Op:


Het Noodnummer dient alleen voor Noodgevallen, met betrekking tot de Partytent.

Partytent instructie

Partytentverhuur Haaglanden

Noodnummer 085-0805473

#	Buizen		
8	A		Dakspar Ø 38mm
9	B		Gording Ø 38mm
8	C		Staander Ø 38mm

#	Onderdelen		#	Onderdelen	
6		T-stuk	6		X-stuk
2		Deurpaneel	1		Dak
DIV		Elastiek	2		Zijpaneel

