

Belangrijke mededeling

De suikerspinmachine worden met de juiste ingrediënten geleverd, gebruik alleen de meegeleverde ingrediënten.

Indien materialen niet in orde zijn dient u dat ons op het tijdstip dat het wordt ontdekt door te geven. In de meeste gevallen kunnen wij u snel helpen. Bij het niet doorgeven van mankementen voorafgaand aan gebruik kan achteraf geen restitutie worden gegeven.

In gebruik stellen:

1. Plaats het apparaat op buffet hoogte en op een stevige vlakke ondergrond, zodanig dat het geen schade aanricht bij eventuele lekkage.
2. Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 220-240 Volt, welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen. Let op: Het verbruik is maximaal 1500 Watt, sluit het apparaat dus aan op een elektragroep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. Houdt er rekening mee dat het apparaat tijdens gebruik heet kan worden.
3. Wirhlgrip (netje incl. klemmen) aan de binnenkant van de suikerspin pan aanbrengen.

Gebruiksaanwijzing:

1. Vul de kop van de suikerspinmachine tot aan de boutjes aan de binnenzijde van de kop.
2. Zet de MOTOR schakelaar aan.
3. Zet de schakelaar HEAT aan.
4. Draai de "INCREASE HEAT" knop tot het maximum.
5. Na ongeveer 10 seconde komt de suikerspin uit de spin kop, deze spin vormt een kraag langs de binnenkant van de pan
6. Draai de "INCREASE HEAT" knop tot ongeveer halverwege.
7. Met een suikerspinstokje kunt u deze spin op het stokje draaien, terwijl u in de richting van de klok dit stokje tussen duim en wijsvinder draait.
8. Langzamerhand de suikerspin, die zich om het stokje vormt, naar boven de bak uit draaien.
9. De suiker dient tijdig bijgevuld te worden, zo niet wordt de verwarming onbelast verhit , en dit kan schade aan het apparaat veroorzaken. (verbranden van de kop !)
10. Als u de apparatuur wilt uitschakelen zet eerst de HEAT schakelaar uit, en na ca. 30 seconden de MOTOR schakelaar.
11. Dit om de verwarming middels draaiwind af te koelen voor de machine uitgeschakeld wordt.

Na gebruik:

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat afkoelen
3. De suikerspin pan van de machine halen, deze kunt u samen met het netje en klemmen gewoon met warm water reinigen, gebruik geen schoonmaak of schuurmiddelen.
4. De machine met een vochtige doek afnemen. Let er ook op dat het apparaat niet wordt ondergedompeld in water en vermijd voor zover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen.
5. Het reinigen van de suikerspinkop mag u niet doen, dit wordt door ons verzorgd !

Retour:

Het apparaat dient schoon en droog retour gegeven te worden.